

Zeit-Qualitäts-Verhältnis

SuGaR-Coarse: relativer Qualitätsindex pro Pipeline-Minute; vollständige End-to-End-Laufzeit

Konfiguration / Auflösung	2 FPS	5 FPS	Average
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / 720p	0.98 34.4 min	0.93 37.4 min	0.96 35.9 min
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / QHD	2.50 26.3 min	1.64 29.8 min	2.07 28.0 min
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR-Coarse / Low	3.27 19.0 min	4.07 21.3 min	3.67 20.1 min
OPENCV / SuGaR-Coarse / 720p	1.09 35.3 min	0.95 37.1 min	1.02 36.2 min
OPENCV / SuGaR-Coarse / QHD	2.80 28.2 min	1.43 29.9 min	2.12 29.1 min
OPENCV / SuGaR-Coarse / Low	2.29 21.8 min	4.33 21.2 min	3.31 21.5 min

Zuerst werden PSNR, SSIM und LPIPS über alle erfolgreichen Läufe auf 0–1 normalisiert (LPIPS invertiert), anschließend gemittelt und mit 100 multipliziert: $Q = 100 \cdot (PSNR_n + SSIM_n + LPIPS_n)/3$. Der Quotient ist Q/t_{min} ; höher ist besser. Die Kennzahl ist ein explorativer Effizienzvergleich und ersetzt keine geometrische Genauigkeitsmetrik. In der Zelle steht oben Q/t_{min} und unten die Laufzeit. Fehlgeschlagene Läufe werden nicht gerankt. Average = arithmetisches Mittel der 2- und 5-FPS-Quotienten bei vollständigen Läufen.