

Zeit-Qualitäts-Verhältnis

Relativer Qualitätsindex pro Pipeline-Minute; Laufzeit = Summe der STS-bis-Postprocess-Schritte

Konfiguration / Auflösung	2 FPS	5 FPS	Average
SIMPLE _{RADIAL} / A* / 720p	0.93 30.0 min	2.05 32.9 min	1.49 31.5 min
SIMPLE _{RADIAL} / A* / QHD	FAIL 23.3 min	2.23 26.0 min	—‡
SIMPLE _{RADIAL} / A* / Low	FAIL 16.7 min	5.32 18.3 min	—‡
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR / 720p	FAIL 34.5 min	FAIL 37.4 min	—‡
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR / QHD	FAIL 26.3 min	FAIL 29.4 min	—‡
SIMPLE _{RADIAL} / SuGaR / Low	FAIL 18.8 min	FAIL 21.2 min	—‡
PINHOLE / A / 720p	0.84 31.9 min	0.33 34.8 min	0.58 33.4 min
PINHOLE / A / QHD	0.64 26.6 min	2.08 29.8 min	1.36 28.2 min
PINHOLE / A / Low	1.33 21.3 min	1.50 23.1 min	1.41 22.2 min
OPENCV / A / 720p	0.76 31.0 min	2.31 32.2 min	1.54 31.6 min
OPENCV / A / QHD	1.92 25.1 min	1.74 26.1 min	1.83 25.6 min
OPENCV / A / Low	3.08 18.9 min	5.58 17.9 min	4.33 18.4 min

Zuerst werden PSNR, SSIM und LPIPS über alle erfolgreichen Läufe auf 0–1 normalisiert (LPIPS invertiert), anschließend gemittelt und mit 100 multipliziert: $Q = 100 \cdot (PSNR_n + SSIM_n + LPIPS_n)/3$. Der Quotient ist Q/t_{min} ; höher ist besser. Die Kennzahl ist ein explorativer Effizienzvergleich und ersetzt keine geometrische Genauigkeitsmetrik. In der Zelle steht oben Q/t_{min} und unten die Laufzeit. Fehlgeschlagene Läufe werden nicht gerankt. Average = arithmetisches Mittel der 2- und 5-FPS-Quotienten bei vollständigen Läufen.